

โหมดตัวเลข

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** คุณสามารถกดปุ่ม **ขึ้น (Up)** หรือ **ลง (Down)** เพื่อแสดงสัญลักษณ์เพิ่มเติม

คำแนะนำในการป้อนข้อความ

- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง **#**
- ในการลบตัวอักษรทีละตัว ให้กดปุ่ม **C** หากต้องการลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กดปุ่ม **C** ค้างไว้
- ในการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กดปุ่ม
- ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม *****
- ในการใส่เครื่องหมายวรรคตอนในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม **1**

การส่งข้อความ

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
- เลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความ (Text messages)** → **เขียนข้อความ (Write new)**
- ป้อนข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > ลบทั้งหมด	ลบข้อความออกที่กล่อง หรือลบข้อความทั้งหมดพร้อมกัน
เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อความ
เมนู > ข้อความ > ข้อความ MMS > รายการ MMS	เลือกหรือตั้งค่าโปรไฟล์ของการเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับข้อความ
เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเสียง	เข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงเพื่อฟังข้อความเสียงจากเครือข่าย
เมนู > ข้อความ > ข้อความ > ข้อความเครือข่าย	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับใช้บริการและเข้าถึงข้อความเครือข่าย
เมนู > ข้อความ > ข้อความพух	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับใช้บริการและเข้าถึงหรือลบข้อความพух
เมนู > ข้อความ > ข้อความ การตั้งค่า	เข้าถึงหรือลบข้อความที่มีพารามิเตอร์ของเครือข่ายที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย
เมนู > ข้อความ > ข้อความ SOS	เปิดใช้งานข้อความ SOS ซึ่งคุณจะต้องป้อนผู้รับข้อความ และเลือกโหมดเล่นซ้ำ
เมนู > กล่องแอสนุก > เข้าสู่ระบบ WAP	เข้าสู่ระบบและตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมาย

ข้อใช้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

ห้ามใช้มือถือโทรศัพท์ขณะขับขียานพาหนะ ควรจอดรถก่อน

ปิดโทรศัพท์ขณะเดินหรือวิ่ง

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ใตสถานีบริการเชื้อเพลิง หรือบริเวณใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวน ดังนั้น การใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และยังเป็นอันตรายอีกด้วย

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์อาจใช้เครื่องมือที่ไวต่อคลื่นวิทยุ ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้

คลื่นรบกวน

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้งานของคุณ

ข้อบังคับพิเศษ

กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับพิเศษที่ตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่ และกรุณาปิดโทรศัพท์ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์

การกินน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ดังนั้น โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ในที่ที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง

โปรดใช้ในตำแหน่งปกติเท่านั้น (แนบข้างหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่

4. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเพิ่มรายการโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

- เพิ่มเรื่อง (Add options):** เพิ่มเสียง, รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว
- เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้ (Add templates):** เพิ่มข้อความ
- เพิ่มอีโมทิกอน (Add emoticon):** ใส่อีโมนิคอน
- เพิ่มสมุดโทรศัพท์ (Add phonebook):** เพิ่มรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์
- เพิ่มเว็บที่ชอบ (Add bookmark):** เพิ่มรายการของบูคมาร์ค

5. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งเท่านั้น (Send only)** หรือ **บันทึกและส่ง (Save and send)**

6. หากเลือก **บันทึกและส่ง (Save and send)** ให้เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ

7. ป้อนเลขหมายปลายทาง

8. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งข้อความ (Send message)** เพื่อส่งข้อความ

คุณสมบัติการใช้งานอย่างย่อ

ในส่วนนี้จะเก็บคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > SIM AT	ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย
เมนู > กล่องแอสนุก > เกมส์, เสียง หรือ รูปภาพ	เข้าไปในกล่องนี้เพื่อเล่นเกมส์, ฟังเสียง หรือดูรูปภาพที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
เมนู > กล่องแอสนุก > ลบทั้งหมด	ลบเกมส์, เสียง หรือรูปภาพที่อยู่ในแต่ละกล่องมีเดียบ็อกซ์หรือมีเดียไฟล์ทั้งหมดพร้อมกัน
เมนู > กล่องแอสนุก > สถานะความจำ	ตรวจสอบขนาดการใช้งานหน่วยความจำในปัจจุบันสำหรับเกมส์, เสียง และรูปภาพ
เมนู > สมุดบันทึก > การตั้งค่าเวลาเดือน	ตั้งโทรศัพท์เพื่อให้ส่งเสียงเตือนตามเวลาที่กำหนด
เมนู > สมุดบันทึก > ปฏิทิน	จัดทำตารางเวลาส่วนตัวแบบรายวันหรือรายเดือน
เมนู > สมุดบันทึก > เวลาและวันที่	ตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง และกำหนดโหมดโซนในประเทศของคุณ
เมนู > สมุดบันทึก > เครื่องคิดเลข	ใช้สำหรับคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน
เมนู > สมุดบันทึก > รายการสิ่งที่ต้องทำ	สร้างรายการของสิ่งที่ต้องทำ และกำหนดวันสิ้นสุดของการทำงานนั้นๆ
เมนู > สมุดบันทึก > การบันทึกเสียง	บันทึกเสียงพูดและฟังเสียงที่บันทึกไว้
เมนู > สมุดบันทึก > แลกเปลี่ยนสกุลเงิน	ใช้สำหรับแปลงหน่วยของสกุลเงิน
รายชื่อ > ค้นหา	ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์
รายชื่อ > เพิ่มใหม่	เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์

การโทรฉุกเฉิน


กดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ของคุณ และกดปุ่ม  อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาต

เด็กๆ กับโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้ห่างจากมือเด็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เช่น เฮดเซ็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เพราะหากใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีการรับรองจากทางบริษัท อาจทำให้โทรศัพท์ได้รับความเสียหาย จนก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

คำเตือน	การใช้แบตเตอรี่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดการระเบิดได้โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
	การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เฮดเซ็ทเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน


หากต้องการซ่อมแซมโทรศัพท์ คุณควรเลือกแต่บุคลากรที่มีความชำนาญเท่านั้น

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก	เรียกดูข้อมูลการโทรล่าสุดที่คุณได้ทำการโทรออก, ได้รับ หรือไม่ได้รับสาย
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ลบทั้งหมด	ลบบันทึกข้อมูลทีละประเภท หรือลบบันทึกข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร	เรียกดูระยะเวลาการโทรล่าสุดสำหรับการโทรออกและรับสาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเริ่มการนับเวลาใหม่ตั้งแต่ต้น
เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ค่าโทร	เรียกดูค่าโทรที่คุณใช้
เมนู > บริการเครือข่าย	เข้าไปที่บริการเครือข่ายที่จัดให้ผู้ให้บริการของคุณ
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเรียกเข้า หรือ ระดับเสียงเรียกเข้า	เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายที่โทรเข้ามา หรือ เลือกระดับของเสียงเรียกเข้า
เมนู > การตั้งค่าเสียง > ประเภทการเตือน	เลือกประเภทการเตือนสำหรับเสียงเรียกเข้า
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงปุ่มกด หรือ ระดับเสียงปุ่มกด	เลือกเสียงที่คุณต้องการให้ทำงานในเวลาที่เกิดปุ่มหรือระดับเสียง
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงข้อความ	เลือกเสียงที่ใช้สำหรับเตือนให้คุณทราบว่าได้รับข้อความ, ข้อความ MMS และข้อความเครือข่ายหรือข้อความถึในการเตือนคุณเกี่ยวกับข้อความใหม่ที่ส่งเข้ามา

เมนู	คำอธิบาย
รายชื่อ > ค้นหากลุ่ม	ค้นหารายชื่อของสมุดโทรศัพท์จากในกลุ่มผู้โทร
รายชื่อ > แก๊ชกลุ่ม	เลือกเสียงเรียกเข้าและรูปภาพสำหรับสายโทรเข้าและข้อความที่ได้รับจากสมาชิกภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้
รายชื่อ > โทรด่วน	กำหนดหมายเลขโทรด่วน (2 ถึง 9) สำหรับ 8 เลขหมายที่คุณใช้ในการโทรออกเป็นประจำ
รายชื่อ > ลบทั้งหมด	ลบรายชื่อของสมุดโทรศัพท์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์, SIM การ์ด หรือทั้งคู่
รายชื่อ > คัดลอกทั้งหมดไปยัง	เรียกดูจำนวนของรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือ SIM การ์ด
รายชื่อ > สถานะความจำ	คัดลอกรายชื่อทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน SIM การ์ดไปยังหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือจากตัวเครื่องไปยังการ์ด
รายชื่อ > SDN	เข้าสู่รายการแสดงหมายเลขของบริการต่างๆ ที่จัดให้ผู้ให้บริการเครือข่าย
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าจอภาพ	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอและไฟแสดงหน้าจอ
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ข้อความเตือนรับ	ป้อนข้อความเตือนรับเพื่อใช้แสดงตอนที่คุณเพิ่งเปิดเครื่องโทรศัพท์
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > หมายเลขผู้ใช้	ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หรือตั้งชื่อให้กับเลขหมายเหล่านั้น
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ภาษา	เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการแสดงข้อความบนหน้าจอ

การจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

 (สามารถนำไปใช้ได้กับประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่ใช้ระบบการแยกประเภท)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อ เพื่อแสดงว่าเมื่อหมดอายุการใช้งานไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะชนิดอื่นๆ ในบ้าน

เพื่อป้องกันผลที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์จากการทิ้งขยะที่ไม่สามารถควบคุมได้ โปรดแยกผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยชนิดอื่นๆและทำการรีไซเคิลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ผู้ใช้ในครัวเรือนควรติดต่อกับทางร้านที่ทานซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา หรือหน่วยงานรัฐบาลสำหรับข้อมูลในการนำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัย

ผู้ใช้ในทางธุรกิจควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานและตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาการซื้อขายไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะอื่นๆ ในสำนักงาน

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนขณะโทร	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถเตือนคุณว่าได้รับข้อความใหม่หรือเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ระหว่างที่คุณกำลังติดสาย
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	เลือกเสียงของโทรศัพท์ที่จะทำงานในเวลาที่คุณเปิดหรือปิดเครื่อง
เมนู > การตั้งค่าเสียง > เสียงเตือนพิเศษ	ตั้งเสียงเตือนแบบพิเศษสำหรับโทรศัพท์
เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > MMS เข้า, MMS ออก หรือ MMS ร่วง	อ่านข้อความที่ได้รับ, ที่ส่งออก หรือข้อความที่บันทึกไว้
เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > MMS ใหม่	สร้างและส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น
เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > ข้อความที่ตั้งไว้ หรือ อีโมทิกอนที่ตั้งไว้	สร้างข้อความพร้อมใช้ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นข้อความหรืออีโมทิกอนที่คุณใช้เป็นประจำ
เมนู > ข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS > การตั้งค่า หรือ ตั้งค่า	กำหนดทางเลือกสำหรับใช้บริการข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน	ป้องกันโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน > โบบายล์แท็กเกอร์	ใช้สำหรับติดตามโทรศัพท์ในเวลาที่ถูกขโมยหรือสูญหาย เมื่อมีบุคคลอื่นพยายามใช้ SIM การ์ดใหม่กับโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์จะทำการส่งข้อความติดตามที่คุณตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ ซึ่งคุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีการรองรับโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าแบบพิเศษ	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถโทรข้ามเบอร์อัดในมิดี หรือเลือกวิธีการรับสาย
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ทางลัด	กำหนดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อใช้สำหรับเป็นทางลัดเข้าสู่เมนูที่คุณชื่นชอบโดยตรง
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	สร้างและจัดรูปแบบโปรไฟล์ที่ประกอบไปด้วยการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค
เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าใหม่	ตั้งการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ที่คุณทำไว้ให้กลับสู่การตั้งค่ามาตรฐาน

การรับรองข้อมูล SAR

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคือเครื่องส่ง และเครื่องรับคลื่นวิทยุ ที่ได้ถูกออกแบบ และผลิตให้มีการกระจายของคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดย FCC (Federal Communications Commission) ขีดจำกัดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการกำหนดระดับของพลังงานความถี่คลื่นวิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับ ประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดๆ พร้อมกับผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่จำเป็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ที่กำหนดไว้โดย FCC คือ 0.909 วัตต์/กก.